



LUME 1[®] pro
Akku Sonnenschirmbeleuchtung



www.lume-1.com

Anleitung Akkukalibrierung Lume-1[®] pro

1. Akku komplett entleeren

Um den Akku der Lume-1[®] pro komplett zu entladen, muss diese so lange am Ein-/Ausschalter angeschaltet werden, bis die Lume-1[®] pro weniger als 30 Sekunden am Stück leuchtet.

2. Akku vollständig aufladen

Nach der vollständigen Entladung des Akkus, muss die Leuchte durchgehend ca. 72 h geladen werden.

3. Laufzeit prüfen

Nach vollständigem Laden der Leuchte, sollte diese wieder eine Akkulaufzeit von ca. 8 h* aufweisen.

Sollte die Laufzeit trotzdem deutlich geringer ausfallen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.

*Bitte beachten Sie, dass diese Angabe für den Betrieb bei Zimmertemperatur und für neue Akkus gilt. Technisch bedingt verlieren die Akkus ca. pro 500 Ladezyklen 20 % an Kapazität. Hohe bzw. niedrige Temperaturen schränken diese zusätzlich ein.