



# LUME 1<sup>®</sup> smart

Akku Sonnenschirmbeleuchtung



www.lume-1.com

## Kopplung (Pairing)

Im Auslieferungszustand sind die Geräte nicht an die Fernbedienung gekoppelt. D.h. sie lassen sich von jeder Fernbedienung steuern und synchronisieren sich mit allen Geräten im Empfangsbereich. Um Geräte (z.B. in unterschiedlichen Schirmen) getrennt zu steuern, lassen sich diese in eine von vier Gruppen einteilen. Zusätzlich ist es möglich bestimmte Geräte dauerhaft miteinander zu koppeln (Pairing). Diese Geräte (Leuchten und Fernbedienungen) sind dann fest miteinander verbunden und lassen sich von fremden Geräten im Empfangsbereich nicht mehr steuern. Eine bereits bestehende Kopplung kann im Nachhinein auf weitere Geräte (Leuchten und Fernbedienungen) ausgedehnt, oder auch wieder aufgehoben werden.

Mit einer gekoppelten Fernbedienung können Sie weiterhin ungekoppelte (freie) Leuchten steuern. Gekoppelte Leuchten reagieren jedoch nur auf mit ihnen gekoppelte Fernbedienungen. Haben Sie mehrere Fernbedienungen im Einsatz, müssen Sie also auch jede koppeln.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Geräte koppeln/entkoppeln

1. Versetzen Sie die Leuchte die Sie koppeln möchten in den Service-Modus. Holen Sie hierfür den Funk-Controller aus der Innentasche der Akku-Tasche heraus. Bitte fassen Sie diesen nur seitlich an und berühren Sie nicht die Bauteile der Platine! Verbinden Sie die Platine mit der Powerbank und den LED-Leisten, drücken und halten Sie dann den Taster auf der Platine für ca. 5 Sekunden. Die LED-Leisten schalten sich zuerst an und beginnen nach ca. 5 Sekunden blau/weiß zu blinken. Die Taste kann nun losgelassen werden.

2. Versetzen Sie alle Fernbedienungen, die Sie koppeln möchten, in den Service-Modus. Ziehen Sie hierzu die Batterieschublade leicht aus dem Gehäuse heraus. Drücken und halten Sie die „Taschenlampen“-Taste und schieben dabei die Batterie zurück in das Gehäuse. Die 1. und 4. Gruppen-LED blinken nun abwechselnd.

3. Zum Koppeln auf der Fernbedienung die Taste „nächstes Programm“ drücken. Die Leuchten werden die Kopplung durch grünes Blinken bestätigen. Die Fernbedienung zeigt zur Bestätigung ein Lauflicht, von links nach rechts über die Gruppen-LEDs. Falls die Fernbedienung bereits gekoppelt war, wird die Kopplung auf die neu hinzugefügten Geräte erweitert.

4. Zum Entkoppeln auf der Fernbedienung die Taste „vorheriges Programm“ drücken. Die Leuchten werden die Entkopplung durch rotes Blinken bestätigen. Die Fernbedienung zeigt zur Bestätigung ein Lauflicht von rechts nach links über die Gruppen-LEDs.

5. Der Service-Modus kann mit einem Druck auf den Taster des Funk-Controllers wieder verlassen werden.

## Bereits gekoppelte Geräte identifizieren

Sie können bereits gekoppelte Geräte im normalen Betrieb wie folgt erkennen:

- / Gekoppelte Leuchten blinken beim Einschalten kurz 2 mal blau auf.
- / Die jeweilige Gruppen-LED gekoppelter Fernbedienungen blinkt während des Bedienens ganz kurz.

