



LUME 1<sup>®</sup> pro  
Akku Sonnenschirmbeleuchtung



[www.lume-1.com](http://www.lume-1.com)

## Anleitung Akkukalibrierung Lume-1<sup>®</sup> pro

1. Lampen einschalten und in eine gemeinsame Gruppe bringen.
2. Lampen auf die hellste Stufe (weiss und 100%) einstellen.
3. Ein-/Ausschalter jeder Lampe so lange betätigen, bis diese weniger als 30 Sekunden am Stück leuchten.
4. Lampen ca. 4 Std. komplett aufladen, bis sie grün blinken (anfänglich blinken sie rot).
5. Sollte eine Lampe deutlich früher grün blinken, dann bitte ca. 10 Sekunden vom Ladegerät trennen, und erneut zum Laden anschließen.
6. Am Ende des erfolgreichen Ladevorgangs ist der Akku/die Lampe „handwarm“. Pos. 1-5 bitte zwei bis drei Mal wiederholen.
7. Nach dem Gebrauch die Lampen komplett „leerlaufen“ lassen, danach immer vollständig laden. Vor dem Einlagern (>10°C) komplett aufladen, um eine Tiefentladung zu verhindern.
8. Bei Tiefentladung (blinkt bei Ladebeginn nicht rot) Lampen 24-48 Std. am Ladegerät angesteckt lassen.
9. Laufzeit prüfen: Nach vollständigem Laden der Lampen, sollten diese wieder eine Akkulaufzeit von ca. 8 h\* aufweisen.

Sollte die Laufzeit trotzdem deutlich geringer ausfallen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler.

\*Bitte beachten Sie, dass diese Angabe für den Betrieb bei Zimmertemperatur und für neue Akkus gilt. Technisch bedingt verlieren die Akkus ca. pro 500 Ladezyklen 20 % an Kapazität. Hohe bzw. niedrige Temperaturen schränken diese zusätzlich ein.

07.2021